



Zur Nutzung dieser Fernbedienung benötigen Sie einen ZigBee Controller, bespw. Artikelnr. CTR-309213

Dank des neuen ZigBee 3.0 Protokolls ist unsere RGB(W) Funk Fernbedienung kompatibel zu bekannten und viel genutzten Lichttechniksystemen wie Philips Hue*, Ikea Trådfri*, Osram Lightify* und Amazon Echo Plus (2. Generation)*.

* Die genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und dienen ausschließlich der Erklärung.

Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-309322

Technische Daten

Spannungsversorgung: 4,5V (3x AAA Batterie)

Frequenz: 2,4GHz

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C

Maße (LxBxH) in mm: 120x55x17

Farbe: schwarz

Anlernen

Fernbedienung direkt mit einem ZigBee Controller verbinden:

1. Fernbedienung einschalten und neben den anzulernenden Controller legen (Entfernung <10cm).
2. Anlernmodus am ZigBee Controller starten.
3. Zur Auswahl der Zone die gewünschte Zonentaste für 1 Sekunde gedrückt halten.
4. An-/Aus-Taste gedrückt halten, bis die Signal-LED auf der Fernbedienung aufleuchtet.
5. S2-Taste für 1 Sekunde gedrückt halten. Die Signal-LED blinkt bei einem erfolgreichen Anlernvorgang 4x kurz auf.

Fernbedienung in ein ZigBee Netzwerk einbinden:

1. Anlernmodus am ZigBee Hub starten.
2. An-/Aus-Taste gedrückt halten, bis die Signal-LED auf der Fernbedienung aufleuchtet.
3. S1-Taste für 1 Sekunde gedrückt halten. Die Signal-LED blinkt während des Suchlaufs 1x pro Sekunde.
Nach dem erfolgreichen Anlernen blinkt die Signal-LED zur Bestätigung 5x kurz auf.

Fernbedienung manuell zurücksetzen:

1. An-/Aus-Taste gedrückt halten, bis die Signal-LED auf der Fernbedienung aufleuchtet.
2. Die An-/Aus-Taste 5x schnell hintereinander antippen. Die Signal-LED blinkt zur Bestätigung 3x kurz auf.

Bedienung

Weiß	Durch kurz gedrückt halten leuchtet der 4. Farbkanal weiß. Durch mehrfaches Drücken verschiedene Weißtöne (Mischung aus 4. Farbkanal und RGB)
Farbwahlrad	durch hinübergleiten mit dem Finger gewünschte Farbe auswählen
Zonentasten	Auswahl der gewünschten Zone 1-4
Helligkeit -	Dimmen der LEDs
Helligkeit +	Erhellen der LEDs
An-/Aus-Taste	Ein- und Ausschalten Ihrer LED Technik per kurzem Tastendruck
Programmwahl	mit kurzem Tastendruck Farbverlaufprogramm starten und pausieren
Weißtonwahl	Weißtöne aus RGB Farben zusammengestellt
Speichertasten	Drei Speichertasten zum abspeichern von Lieblingsfarben/-szenen. langer Tastendruck: abspeichern kurzer Tastendruck: Farbe/Szene aufrufen



Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.